

## دستور العمل نصب انشعاب آب و فاضلاب

- ۱- محل نصب کنتور آب، دیوار ابتدای ملک و به فاصله حداکثر یک متر از درب ورودی میباید. نصب کنتور آب زیر کنتور برق ممنوع است و فاصله آن تا تاسیسات دیگر حداقل یک متر و نیم می باشد.
- ۲- نصب کنتور در زیر راه پله، داخل زیرزمین، روی سقف زیرزمین و در مسیر رمپ ممنوع است.
- ۳- انشعاب آب نباید از مقابل ملک مجاور عبور داده شده و نصب گردد.
- ۴- ابعاد مناسب جعبه کنتور ۱/۲ و ۳/۴ اینچ ۳۰\*۶۰ سانتی متر و جعبه کنتور ۱ تا ۲ اینچ ۴۰\*۸۰ سانتی متر و ارتفاع آن نیز از سطح زمین حدود ۴۰ سانتی متر میباید.
- ۵- انشعاب آب برای سه واحد و بیشتر و املاک با ارتفاع بیش از ۸/۵ متر حتما بصورت کنتور حجمی نصب میگردد و جهت نصب می بایست، رایزر و کنتورهای فرعی، مخزن و پمپاژ توسط متقاضی تعبیه و احداث شده باشد. همچنین کارگزاری هرگونه لوله اعم از پنج لایه، فلزی و یا غلافی از محل نصب کنتور به بیرون ملک، توسط مالک، مورد تایید نمیباشد.
- ۶- در صورتیکه شرایط نصب انشعاب از طرف متقاضی مهیا نشده باشد (عدم ارائه مجوز حفاری، عدم ارائه لوازم نصب، آماده نبودن مکان صحیح نصب کنتور، عدم نصب رایزر و کنتورهای فرعی، عدم نصب مخزن و پمپاژ، عدم حضور متقاضی در محل، وجود مصالح در مسیر حفاری و...) نوبت مجدد پس از مراجعه متقاضی و رفع موانع و تکمیل موارد فوق الذکر با نظر کارشناس شرکت تعیین می گردد.
- ۷- نصب انشعاب آب به مفهوم، نصب کمربند بر روی شبکه، لوله گذاری و نصب کنتور تا شیر تکضرب بعد از کنتور توسط پیمانکار ذیصلاح شرکت میباید. نصب رایزر و کنتورهای فرعی (کنتورهای فرعی حتما باید از نوع پیستونی باشد) برای املاک بیش از سه واحد بعهد متقاضی است.
- ۸- محل نصب سیفون انشعاب **فاضلاب** ابتدای درب ورودی و داخل ملک میباید. (نصب انشعاب از زیر دیوار، پشت دیوار و داخل زیر زمین ممنوع است).
- ۹- نصب انشعاب فاضلاب به مفهوم اجرای سیفون و اتصال به شبکه جمع آوری را شامل میگردد. اتصال شبکه داخلی ملک به سیفون بعهد متقاضی و مشترک است.
- ۱۰- اخذ مجوز حفاری جهت نصب انشعاب از مراجع ذیربط از جمله شهرداری، راهنمایی و رانندگی، مخابرات (فیبرنوری)، گاز، برق و... بعهد متقاضی و مشترک محترم میباید.
- ۱۱- مالک موظف است قبل از اجرای تاسیسات، محل نصب انشعاب آب و فاضلاب را با هماهنگی شرکت آبفا مشخص نماید.
- ۱۲- پس از پرداخت هزینه ها به حساب شرکت آبفا، هیچگونه هزینه ای به پیمانکار نصب انشعاب تعلق نمی گیرد لذا در صورت درخواست وجه از سوی پیمانکار، حراست منطقه را مطلع فرمایید.
- ۱۳- در صورت عدم مرمت محل حفاری نصب انشعاب حداکثر پس از ۱۰ روز، با اداره نصب منطقه تماس حاصل فرمایید.